

Spezielle Tasten auf der Computertastatur

Tastenübersicht

Auf einer Computertastatur (engl.: *keyboard*) sind viel mehr Tasten als nur die Buchstaben. Manche von ihnen braucht man täglich, z.B. die Shift-Taste (auch Hochstelltaste genannt) um Großbuchstaben zu verwenden. Andere werden zwar nicht dringend gebraucht, können aber sehr nützlich sein, z.B. die Taste Pos 1, mit der man an den Anfang einer Zeile springen kann.

Wenn man den Computer und seine Programme richtig bedienen möchte, sollte man wissen, wie die einzelnen Tasten heißen und welche Funktion sie haben.

In der folgenden Abbildung sind einige Tasten nummeriert. In der Tabelle darunter wird erklärt, wie diese nummerierten Tasten heißen und welche Funktion sie haben.



| Nr. | Name | Funktion |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <u>Escape</u> | Bricht Vorgänge ab (entspricht oft der Schaltfläche Abbrechen) |
| 2 | <u>Tab(ulator)</u> | Springt mit dem Cursor an festgelegte Sprungziele, z.B. in Word; in Formularen auf Webseiten kann man mit dieser Taste zum nächsten Feld springen. Drückt man gleichzeitig <u>Shift</u> (4) springt der Cursor rückwärts. |
| 3 | <u>Feststelltaste</u> | Drückt man diese Taste ein Mal, schaltet man den Text auf REINE GROSSBUCHSTABEN um; dann leuchtet die Lampe (b); drückt man ein weiteres Mal, schaltet man auf normale Schreibweise zurück |
| 4 | <u>Shift</u> oder <u>Hochstelltaste</u> | Diese Taste hält man gedrückt, um einen Großbuchstaben zu schreiben. |
| 5 | <u>Steuerung</u> (engl.: <i>control</i>) | Die <u>Strg</u> Taste ist meist Teil von Tastaturkürzeln, z.B. entspricht in praktisch allen Windowsprogrammen <u>Strg</u> + <u>C</u> der Funktion „Kopieren“, <u>Strg</u> + <u>X</u> „Ausschneiden“ und <u>Strg</u> + <u>V</u> „Einfügen“. |
| 6 | <u>Windowstaste</u> | Mit dieser Taste ruft man das Windows-Startmenü auf, in dem man dann mit den Pfeiltasten (16) navigieren kann. <u>Windowstaste</u> + <u>D</u> zeigt den Desktop an, <u>Windowstaste</u> + <u>E</u> den Windows Explorer |

| Nr. | Name | Funktion |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Alt | Die Alt Taste ist eine weitere Funktionstaste (ähnlich Strg), mit der man in vielen Programmen Funktionen aus dem Menü aufrufen kann (Das „Menü“ oder die „Menüleiste“ ist die Funktionsleiste ganz oben in einem Windowsprogramm und beginnt normalerweise mit Datei, Bearbeiten etc.). In vielen Menüeinträgen ist jeweils ein Buchstabe unterstrichen: dieser Buchstabe in Kombination mit der Alt Taste ruft dann die entsprechende Funktion auf. Drückt man Alt alleine, kann man mit den Pfeiltasten durch das Menü navigieren. |
| 8 | Leertaste | Dient zum Einfügen einer Leerschaltung in Texten. |
| 9 | Alt Gr | Diese Taste dient zum Einfügen spezieller Zeichen auf der Tastatur, die in der rechten unteren Ecke mancher Tasten aufgedruckt sind, z.B. dem „€“ Zeichen (Alt Gr + E) oder dem „@„ (Alt Gr + Q). Strg + Alt gleichzeitig gedrückt haben die selbe Funktion wie Alt Gr . |
| 10 | Return / Enter / Eingabetaste | Mit dieser Taste beginnt man in Word einen neuen Absatz. Überall in Windows bestätigt man damit auch Eingaben (in vielen Fenstern entspricht Enter der Schaltfläche OK. |
| 11 | Zurück / Rückwärts entfernen | Diese Taste entfernt Text links des Cursors. |
| 12 | Pos 1 | Springt zum Anfang einer Zeile in Word und vielen anderen Textprogrammen. Strg + Pos 1 springt zum Anfang einer Seite, z.B. auch zum Anfang einer Webseite im Browser. |
| 13 | Entf | “Entfernen“ - entfernt Text rechts des Cursors. |
| 14 | Ende | Wie Pos 1, springt aber zum Ende. |
| 15 | Ziffernblock | Dient der bequemerem Eingabe von Zahlen. Der Ziffernblock kann mit der Taste Num (ganz links oben im Block) ein- und ausgeschaltet werden. Wenn er eingeschaltet ist, leuchtet die Lampe (a) |
| 16 | Pfeiltasten | Mit diesen Tasten kann man z.B. den Cursor oder die Auswahl in Menüs bewegen. |

Wichtige Tastenkombinationen

Das folgende Video zeigt Dir zehn Tastenkombinationen, mit denen Du am Computer leichter arbeiten kannst.



Video